



Heliathus



capello

Helianthus

Slnečnicový adaptér HELIANTHUS pracuje nezávisle na medziriadkovej vzdialenosti porastu, celý pracovný záber je využitý v rozsahu od 40 cm do 75 cm možného rozstupu riadkov.

Pracovnú výšku prihřňača je možné operatívne meniť hydraulicky priamo z kabíny kombajnu, rovnako aj výšku strníska a to v závislosti od aktuálneho stavu porastu slnečnice.

Ako voliteľná výbava sa pre Heliantus ponúka prihřňač s variabilnými otáčkami, ktoré je možné regulovať hydraulicky. Táto prednosť umožňuje jednoducho synchronizovať otáčky prihřňača s pojazdovou rýchlosťou kombajnu.

Priebežná závitovka je skonštruovaná ako jeden kus v celej dĺžke, bez doplnkových oporných prvkov. Táto prednosť umožňuje hladký tok zberaného materiálu k šikmému dopravníku aj počas najťažších zberových podmienok.

Náhon priebežnej závitovky je istený trecou spojkou chrániacou prevodové mechanizmy pred poškodením v prípade, ak by sa do nej dostal napríklad nežiadúci predmet.

Všetky hriadele sú vyrobené z legovanej ocele s prídavným tepelným spracovaním pre dosiahnutie dlhej životnosti a odolnosti voči opotrebeniu.

Žací mechanizmus je zostavený len z prvotriednych komponentov.

Člnkové deliče vyrobené z kvalitnej oteruvzdornej ocele so špecifickým tvarom znižujú straty na možné minimum.

Ešte aj lakovanie je špeciálne. Capello používa pri lakovaní práškovú technológiu, ktorá podlieha prísny nárokom ISO noriem. Nová lakovňa Capello tieto nároky nielenže spĺňa, ale v mnohom aj prekračuje.

Kvalita slnečnicového adaptéra je garantovaná značkou, ktorá vo svete predstavuje spoľahlivosť a výkonnosť.

HELIANTHUS je staroveký názov pre inovatívny produkt!



Priebežná závitovka je vyrobená ako jeden funkčný celok čo garantuje plynulé posúvanie hmoty k šikmému dopravníku.

Člnkové deliče vyrobené z kvalitnej oteruvzdornej ocele so špecifickým tvarom.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	Pracovný záber	Celková šírka	Hmotnosť
Helianthus 5700	5,7 m	6,3 m	1800 kg
Helianthus 7500	7,5 m	8,0 m	2400 kg
Helianthus 9400	9,4 m	9,9 m	2800 kg



CAPELLO

CAPELLO Srl.
via Valle Po, 100 - 12100 Cuneo, Italy
Tel. +39 0171.413997 - Fax +39 0171.411834
info@capello.it - www.capello.it

BIOLIFE[®]
ПОМОЦЬ ПОЛНОХОСПОДАРОМ